

Dämmplatten-Schneider ProCut compact 57 00 80



Ersatzteile Grundgerät und Eckschneider

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
Grundgerät		
1	57 03 01	Knebelschraube für Gerüsthalterung
2	57 03 02	Klemmblech für Gerüsthalterung
3	57 03 03	Standfüße Gerät
4	57 03 04	Rastbolzen für Standfuß
5	57 03 06	Stützstrebe Standfuß x2
6	57 03 07	Gummistopfen Standfuß
7	57 03 08	Standfuß kompl.
8	57 03 09	Knebelschraube Schneidebügel (komplett mit Bremse)
9	57 03 11	Reiter Tiefenanschlag
10	57 03 12	Ein- / Aus-Taster mit LED (für Grundgerät und Eckschneider)
11	57 03 13	Rastbolzen linke Auflageschiene
12	57 03 14	Längenanschlag abklappbar Kompl.
13	57 03 16	Reiter für Winkelschnitte und EKS
14	57 03 17	Drahtführungsrolle oben/unten (inkl. Schraube und Hülse)
15	57 03 18	Schaltbox
16	57 03 19	Trafo inkl. Netzkabel
Eckschneider		
17	57 03 31	Führungsgleiter Betrieb x2 (Set)
18	57 03 32	Führungsgleiter Parkposition x1
19	57 03 33	Rastbolzen für Parkposition
20	57 03 34	Winkelreiter kompl.
21	57 03 36	Spannreiter kompl.
22	57 03 37	Schmiege
23	57 03 38	Ein- / Aus-Taster mit LED (für Grundgerät und Eckschneider)
24	57 00 85	Eckschneider kompl.

